

Návod na pokládku

2020

ModularT 7

Lepené vinylové dílce

DŮLEŽITÉ

- Přesvědčte se, že veškeré specifikace a pokyny výrobce jsou pečlivě dodržovány.
- Pokud si nejste jisti kteroukoliv částí instalace, obraťte se na zástupce společnosti Tarkett.
- Tyto informace se mohou měnit v důsledku jejich neustálého zlepšování.
- Pro každou souvislou plochu použijte stejné číslo šarže.
- Krabice uchovávejte v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).
- Před pokládkou nechejte podlahovou krytinu alespoň 24 hodin aklimatizovat při pokojové teplotě (minimálně 15 °C).
- Podklad musí být rovný, čistý, bez značek (od fixů, popisovačů, apod.), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nesmí být vystavený vlhkosti. Savost je nutné zkontrolovat a upravit, aby byl podklad přiměřeně savý.
- Používejte lepidla doporučená firmou Tarkett a vyvinutá pro instalaci LVT. Vždy postupujte podle instrukcí a doporučení výrobce lepidla.
- Pro specifické oblasti, které jsou vystaveny slunečnímu záření (zimní zahrada,...), vyberte uzpůsobené lepidlo doporučené výrobcem.
- Na závěr je nutné provést kontrolu: ujistěte se, že na nově položené podlaze nezůstaly zbytky lepidla.

PODKLAD

- Podklad musí být rovný, čistý, bez značek (od fixů, popisovačů, apod.), neporušený, suchý, pevný, tvrdý, hladký a nesmí být vystavený vlhkosti. Savost je nutné zkontrolovat a upravit, aby byl podklad přiměřeně savý.
- Používejte lepidla doporučená firmou Tarkett a vyvinutá pro instalaci LVT. Vždy postupujte podle instrukcí a doporučení výrobce lepidla.
- Pro specifické oblasti, které jsou vystaveny slunečnímu záření (zimní zahrada,...), vyberte uzpůsobené lepidlo doporučené výrobcem.
- Na závěr je nutné provést kontrolu: ujistěte se, že na nově položené podlaze nezůstaly zbytky lepidla.

PODMÍNKY

- Je důležité skladovat lamely alespoň 24 hodin před pokládkou při minimální pokojové teplotě 15 °C /viz směrnice dané země/. Tato teplota by měla být udržována po celou dobu pokládky.
- Minimální teplota podkladu by měla být 15 °C a pokojová teplota 18 °C /viz směrnice dané země/. Doporučovaná relativní vlhkost v místnosti by měla být 35–65 % /viz směrnice dané země/. Lamely by měly být skladovány rovně v baleních, v malých úhledných sloupcích (max. 5 krabic na sobě).

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Je nezbytně nutné, aby systémy podlahového vytápění byly předtím uvedeny do provozu a fungovaly správně před pokládkou podlahové krytiny.

Ujistěte se, že systém podlahového vytápění je vypnutý 48 hodin před zahájením pokládky podlahové krytiny, a zůstane alespoň 48 hodin po dokončení její instalace. Zatímco je podlahové vytápění vypnuté měl by být k dispozici alternativní zdroj vytápění, pokud je potřeba, aby bylo zajištěno, že plocha pokládky bude mít stálou teplotu v rozmezí 15–28 °C.

Během několika dnů postupně zvyšujte teplotu pouze o několik stupňů za den, dokud nedosáhnete požadované pokojové teploty.

Teplota by nikdy neměla přesáhnout průmyslově schválené maximum 27 °C na spodní straně podlahové krytiny (lepená část).

SMĚR POKLÁDKY

- Před pokládkou si naplánujte zvolený vzor s ohledem na velikost a tvar místnosti.

Důležité:

- Obklady u stěny nesmí být menší než 10 cm. Na dveřních prazích a v rozích nesmí být dlaždice menší než polovina jejich velikosti.
- Zachovejte stejný směr instalace prvků (viz šipky dole).
- Položením první řady ke stěně zůstane vzor konzistentní.
- Mnoho vzorů je k dispozici na webových stránkách společnosti Tarkett.

LEPENÍ

- Lepte pomocí disperzního lepidla. Naneste asi 250 g/m² pomocí doporučené špachtle (A1, případně dle návodu výrobce lepidla).
- Vždy postupujte podle pokynů výrobce lepidla a dodržujte dobu jeho schnutí a pracovní dobu.
- V případě specifických podmínek, např. značný rozdíl v teplotě (veranda, zimní zahrada...) nebo silného provozu, může být nezbytné použít dvousložkové lepidlo.
- Umístěte dílce nebo lamely těsně hranu na hranu.
- Po ukončení pokládky na vybrané ploše přitlačte dílce nebo lamely ručně pomocí kusu desky se zaoblenou hranou.
- Po ručním přitlačení použijte těžký válec a v obou směrech krytinu zaválcujte, abyste zajistili konečné spojení.

PO POKLÁDCE

Důležité:

Počkejte 48 až 72 hodin, než umožníte chození nebo stěhování nábytku.

- Ochrana pokládky
Probíhají-li stavební práce po pokládce, podlaha by měla být vždy chráněna zakrytím dřevovláknitou deskou nebo deskami z překližky.
- Krycí páska nesmí být přilepená přímo na podlahu.
- Nikdy nevystavujte nově položenou podlahovou krytinu v ranné fázi silnému provozu koleček, protože to by mohlo mít vliv na lepidlo pod podlahovou krytinou.
- Prvotní čištění plochy
Před zprovozněním nové podlahové krytiny se doporučuje vždy provést prvotní čištění plochy.
- Zbytky lepidla by měly být odstraněny pomocí denaturalizovaného lihu a čistého hadříku.
- Lehce znečištěná podlaha: vysajte, zametěte nebo vytřete plochu vlhkým mopem, abyste vyčistili volně usazenou špínu a stavební prach. Kombinovaný stroj je velmi efektivní na velké plochy (kombinovaný čistící stroj s válcovými kartáči pro bezpečnostní podlahy).