

# ModularT 7

## LVT S POVRCHOVOU ÚPRAVOU EXTREME PROTECTION

## Návod na čištění a údržbu

### OBEČNÉ POKYNY

- Čistěte podlahovou krytinu pravidelně, je to úspornější a hygieničtější než nárazové důkladné čištění.
- Vždy pečlivě dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Mastnotu a vylitý olej setřete okamžitě, protože mohou poškodit povrch.
- Rozpouštědla pružné podlahy poškozují.
- Černá gumová kolečka a gumové nohy mohou podlahovou krytinu zbarvit. Všechny nohy od židlí a stolů by měly mít kvalitní krytky. Plstěné opatky se pro komerční interiéry nedoporučují. Je preferován tvrdý plast.
- Nezapomeňte, že světlé barvy vyžadují častější čištění.



### PREVENTIVNÍ PÉČE



#### Vchodová rohož

Zhruba 80 % znečištění povrchu, které je třeba vyčistit, je přineseno zvenku.

A 90 % tohoto znečištění se lze vyhnout efektivně a správně umístěnou vchodovou rohoží. Čím méně špíny se dostane přes vchod, tím nižší jsou požadavky na údržbu.

### EXTREME PROTECTION

Ochranná povrchová úprava, která zajišťuje odolnost vůči poškrábání, oděru, opotřebení a skvrnám.

### Prvotní čištění plochy

Vždy chraňte podlahu kartonovým papírem nebo tvrdými deskami během výstavby. Po pokládce vždy novou podlahu očistěte: vysajte, vytřete nebo vlhkým mopem z plochy odstraňte prach a volně usazenou špínu. Kombinovaný rýžák/sušák s válcovými kartáči je velmi efektivní na čištění velkých ploch. Použijte čisticí prostředek Dr. Schutz PU čistič nebo silnější intenzivní čistič Dr. Schutz Základní čisticí přípravek R.

### KAŽDODENNÍ A PRAVIDELNÝ ÚKLID



#### Úklid suchým mopem

Setřete prach a špínu suchým

NEBO



#### Vysávání

K odstranění prachu a volně usazené špíny. Doporučuje se na velkých plochách a při prvotním čištění plochy.



#### Vytírání na mokro

Použijte mop smočený ve vodě nebo čisticím roztoku s produktem Dr. Schutz PU čistič. Je důležité, aby voda nezůstala na podlaze nebo nezanechala film. Podlaha by měla prakticky vyschnout za 15–20 vteřin.

NEBO



#### Kombinace stroje a kartáče

Průmyslové strojové čištění (velké plochy). Použijte zředěný produkt Dr. Schutz PU čistič. Nastavitelná rychlost 300–500 ot./min. Použijte nylonové kartáče, nikoliv bílé/běžové ploché mopy!



#### Ruční kartáč

Kartáčování (středními kartáči).

NEBO



#### Rotační mytí pomocí kartáčů

Nastříkejte zředěný čisticí prostředek a čistěte vodou nebo vodou s čisticím prostředkem Dr. Schutz PU čistič.



#### Odstranění fleků a skvrn

Skvrny odstraňte okamžitě. Ručně skvrnu očistěte pomocí bílého/červeného nylonového plochého mopu s neředěným čisticím prostředkem Dr. Schutz PU čistič (nepoužívejte rozpouštědlo). Čistěte skvrnu směrem od okraje do středu. Poté opláchněte a otřete čistou vodou.

### PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ



#### Lehké znečištění: Čištění postřikem

Smíchejte vodu a čisticí prostředek Dr. Schutz PU čistič v zásobníku nádrže. Vhodná rychlost 300–500 ot./min. Doporučuje se červený plochý mop.



#### Silné znečištění: Rotační mytí

Čistěte válcovým kartáčovacím strojem (nastříkejte strojem čisticí prostředek Dr. Schutz PU čistič rozpuštěný ve vodě).



#### Pokud je potřeba:

##### Suché leštění

Pokud je to nutné, pro obnovení lesku vyleštěte na sucho. Bílo-běžový plochý mop. Vhodná rychlost je 500–1 000 ot./min.

- Použití parních mopů se nedoporučuje z důvodu přehřátí místa a rozpínání materiálu.
- Správně vyčištěná podlaha ve většině případů nevyžaduje další dezinfekci. V takovém případě zkontrolujte, zda lze prostředek použít na povrchy z PVC. Řiďte se doporučeními výrobce takového výrobku. Při nevhodném použití těchto přípravků může dojít k trvalému zbarvení povrchu reakcí s podrážkami bot nebo ke změně barvy v případě reakce s příliš agresivním prostředkem nebo prostředkem použitým v nesprávné koncentraci.

